



- UWAGI I OZNACZENIA:**
- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV
  - Na kondygnacji 1 w obszarze pom. toalet wymienić leżak instalacji kanalizacji z dn75 na 110
  - W pomieszczeniu łazienki w obszarze natrysku posadzkę wykonać ze spadkiem w kierunku odpływu instalacji kanalizacji
  - Wszystkie połączenia z przyborów sanitarnych sprowadzić do poziomu piwnicy i podłączyć do istniejącego pionu instalacji kanalizacji P1
  - Przybory sanitarne montować na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

— stara instalacja kanalizacji sanitarnej  
— nowa instalacja kanalizacji sanitarnej

**SYMBOL:**

- umywalka  
— miska ustępowa  
— przesterzeń natryskowa  
— zlewozmywak  
— pralka  
PgII – piec gazowy

**P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Walbrzych**

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr. 1 i 1A w budynku przy pl. Lelewela 1, w Walbrzychu Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut piwnicy i rozwinięcie instalacji	1:50	J-5.1
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	17.07.2016r.