



UWAGI I OZNACZENIA:

- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV
- Na kondygnacji 1 w obszarze pom. toalet wymienić leżak instalacji kanalizacji z dn75 na 110
- W pomieszczeniu łazienki w obszarze natrysku posadzkę wykonać ze spodkiem w kierunku odpływu instalacji kanalizacji
- Wszystkie podłączenia z przyborów sanitarnych sprowadzić do poziomu piwnicy i podłączyć do istniejącego pionu instalacji kanalizacji P1
- Przybory sanitarne montować na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SYMBOL:

- stara instalacja kanalizacji sanitarnej
- nowa instalacja kanalizacji sanitarnej

- U – umywalka
- Mu – miska ustępowa
- N – przestrzeń natryskowa
- Zz – zlewozmywak
- Pc – pralka
- PgII – piec gazowy

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Walbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr. 1 i 1A w budynku przy pl. Lelewela 1 w Walbrzychu	1:50	J-5	
Instalacja kanalizacji sanitarnej				
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	17.07.2016r.	