



#### Czapka komina betonowa

- beton C20/25
- pręty Ø6 A-II
- otulina 20mm

Czapę wykonać w deskowaniu.

Zbroić krzyżowo prętami w rozstawie 10-12cm. Przy krawędziach pręty podwójnie.

Pomiędzy czapą a cegłą klinkierową warstwa papy izolacyjnej.

W dolnej części półokrągły kapinos.

Górną powierzchnię wykonać ze spadkiem min 2%

Powierzchnię zabezpieczyć przez hydrofobizację.

Data:	06.2020	Stadium:	PW	Skala:	1:50
Wykonał:	mgr inż. Piotr Rajca 691/01/DUW NBGP.V 7342/3/75/98				
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca				
Temat:	Remont dachu ul. Przyjaciół Żołnierza 16A 58-304 Wałbrzych działka nr 5/20 obręb nr 14 Biały Kamień				
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 16a przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Wałbrzychu				
Tytuł rys.:	KOMINY K1 I K2				Nr. rys.: 4