


Przekrój izolacji ścian fundamentowych na elewacji frontowej.



UWAGA !!!

Izolacja pionowa i pozioma ścian.

- Folię kubekową wyprowadzić ponad teren i umocować do muru.
- Na ścianach fundamentowych po osuszeniu wykonać tynki gładkie cem—wap.
- Po wykonaniu izolacji pionowej wykop zasypać gruntem rodzimym.